

SICHERHEITSMESSER CUTX BASIC X6060 MUTLICUT MAX



Allzweck-Cutter für große Hände, mit verstellbarem Klingenaustritt


Der große Bruder unseres CUTX BASIC X5044 mit verbesserter Handhabung und verstellbarem Klingenaustritt. Das Besondere ist der obere Schieber im Freilauf, der vor allem für senkrechte Schnitte zum Einsatz kommen sollte. Der CUTX BASIC X6060 eignet sich für Schnitte in alle herkömmlichen Verpackungen und ist ein Allrounder für Filialen, Lager, Büro und Handwerk. Durch sein geringes Gewicht schont er Ihr Handgelenk auch bei häufigem Einsatz und liegt durch seine sanft abgerundete Form gut in der Hand. Durch die Schraube am Griffende lässt sich eine Kordel ziehen. Die Klinge kann entweder von oben oder seitlich bedient werden. Der CUTX BASIC X6060 ist durch die zweifach verwendbare und auswechselbare Klinge sehr nachhaltig. Zudem können mehrere Klingentypen zum Einsatz kommen.

Sicherheitszertifikat

GS-Zertifikat: Nr. 187282 - 7551 - 13737 - 2023
Ausstellungsdatum: 19.10.2023
gilt für: Art. 3010160
Art. 3010131



Maße & Details

Varianten:	Art. 3010160, grau-schwarz Art. 3010131, detekt blau Art. 3010089, weiß-schwarz weitere Farben auf Anfrage möglich
Verpackungseinheit:	Einzelverpackung
Maße (L x B x H):	142 x 31 x 15 mm
Gewicht Produkt:	45 g
Schnitttiefe:	16 mm oder 23 mm
Basismaterial:	Kunststoff
Sicherheitslevel:	1  automatischer Klingentrückzug
EAN-Code Art. 3010160:	4251946400379
EAN-Code Art. 3010131:	4251946400317
EAN-Code Art. 3010089:	4251946400249
Zolltarifnummer:	82119300

Automatischer Klingentrückzug

Sicherheitsmesser mit automatischem Klingentrückzug bieten Ihnen bereits einen guten Schutz vor Verletzungen. Hierbei ist zu beachten, dass der Anwender den Schieber nach dem Ansetzen des Schnittes aktiv loslassen muss, damit die Klinge nach dem Schneidvorgang automatisch in das Gehäuse zurück gleitet.

Variable Handhabung und variabler Klingenaustritt

Der CUTX BASIC X6060 ist im Vergleich zu unserem CUTX BASIC X5044 nicht nur gewachsen: Die Klinge lässt sich sowohl von der Seite als auch von oben bedienen. Bei der Bedienung durch den oberen Schieber können Sie bei senkrechten Schnitten deutlich mehr Druck auf das Schneidgut ausüben. Zudem kann man zwischen zwei Schnitttiefen variieren. Wie beim kleinen CUTX BASIC X5044 liegt der Griff angenehm leicht in der Hand und die Klinge ist für alle gängigen Verpackungen geeignet.

Bestens aufgehoben

Sie möchten Ihr CUTX BASIC X6060 an einem festen Ort zur Hand haben? Durch die Schraube am Griffende lässt sich eine Kordel (max. 3 mm Durchmesser) ziehen. Somit können Sie den CUTX BASIC X6060 an einem sinnvollen Ort aufhängen. Selbstverständlich passt er aber auch griffbereit in Ihre Hosentasche, wenn Sie ihn lieber bei sich haben möchten.

Nachhaltig

Wir möchten unseren Beitrag leisten: Die CUTX-Sicherheitsmesser in grau-schwarz werden aus bis zu 80 % wiederverwertbarem Kunststoff in Solingen/Deutschland hergestellt. Für die Produktion und Montage setzen wir auf nachhaltige Energie, auch aus unserer eigenen Solaranlage.

Unsere langjährigen Erfahrungen in der Produktion von Messern garantieren Ihnen außerdem eine gleichbleibend hohe Qualität, so dass Sie lange unsere Cutter nutzen können.

Auch Sie können Ihren Beitrag leisten: Von Ihnen ausgemusterte Schneidwerkzeuge nehmen wir zurück und führen sie fachgerecht dem Recycling-System zu. Sprechen Sie uns bitte an: mail@cutx.info

Bedruckung und Sonderfarben möglich

Unsere Artikel gibt es auch in Ihren Wunschfarben. Außerdem lassen sie sich bedrucken, so dass Sie hier einen ausgezeichneten und individuellen Werbeträger haben, den Ihre Kunden sicherlich immer wieder gerne zur Hand nehmen werden.

Anwendungsbereich

Mit den CUTX-Sicherheitsmessern geben wir Ihnen ein Werkzeug an die Hand, das Sie in Ihrer täglichen Arbeit unterstützt und mit der kurzen Klinge die Ware in der Verpackung schützt.

Schneiden von:
Folie, Pappe, Umreifungsband, Klebeband, Papier.
Cutter eignet sich für Rechts- und Linkshänder.



Folie



Pappe



Umreifungsband



Klebeband




Papier

Einfacher Klingenwechsel, Klingenausstritt verstellbar

Vorsicht beim Klingenwechsel. Verletzungsgefahr!

Als Hilfsmittel genügen Ihnen Ihre zwei Hände. Einfach die Schraube am Griffende waagrecht stellen, die Klingenaufnahme ganz nach vorne schieben, die Abdeckung öffnen und die Klinge in die gewünschte Position verschieben, wenden oder austauschen. Fertig.

①




Sicherungsschraube durch Drehen nach links öffnen

②




Klingenhalter herausschieben

③




Klingenabdeckung öffnen, Klinge durch drehen 2-fach nutzbar, durch Veränderung der Klingenposition Anpassung der Schnitttiefe möglich

④



Klinge wechseln
Klingentyp: H10002 oder vergleichbare
Klingen mit gleichen Abmessungen

⑤



Klingenabdeckung schließen, Klingenhalter hereinschieben und Sicherungsschraube durch Drehen nach rechts schließen



siehe auch Sicherheitshinweise

Sichere Handhabung


Klinge herausschieben, ansetzen, Schieber loslassen. Der automatische Klingenrückzug sorgt dafür, dass die Klinge selbständig in das Gehäuse zurückgleitet, sobald das Schnittgut verlassen wird.

① A



Klinge am seitlichen oder oberen Schieber vorschieben

① B




②



Klinge aufsetzen und Klingenhalter loslassen

③



Nach Ende des Schnittes springt der Klingenhalter wieder in die Endlage

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, damit sie unsere Schneidwerkzeuge lange und sicher nutzen können.

Das Produkt ist nur für manuelle Schneidarbeiten zugelassen und darf nicht auf zweckentfremdende Weise genutzt werden. Hierbei ist auf die korrekte Handhabung und den richtigen Einsatz zu achten.

Vermeidung von Verletzungen: Bitte nutzen Sie nur einwandfreie Schneidwerkzeuge mit scharfer und unbeschädigter Klinge. Im Umgang mit dem Produkt sollten Sie Vorsicht walten lassen. Daher machen Sie sich vorher unbedingt mit der Bedienung und Funktionsweise vertraut. Die scharfe Klinge kann zu erheblichen Schnittverletzungen führen. Daher niemals in die Klinge greifen, die zweite Hand nicht auf dem Schneidweg des Cutters platzieren und immer am Körper vorbei schneiden. Stumpf gewordene Klingen rechtzeitig tauschen und fachgerecht entsorgen.

Sichern Sie den Cutter, um Verletzungen zu vermeiden. Den Cutter an einem sicheren Ort aufbewahren.

Halten Sie den Cutter sauber und setzen Sie ihn nicht unnötig Staub, Schmutz und Feuchtigkeit aus, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

**Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Dieses Produkt gehört nicht in Kinderhände!**