

## CUTX DETECT AUTOMATIC CUT X8060 MIT EINEM GRIFF ZUR HAND



### Extrem einfach und sicher

Perfekte Ergonomie und einfachste Handhabung machen das CUTX DETECT AUTOMATIC CUT X8060 zu unserem komfortabelsten Sicherheitsmesser. Der vollautomatische Klinsenrückzug sorgt mit seiner intelligenten Automatik dafür, dass die Klinge selbsttätig in das Gehäuse zurückfährt.

Drücken Sie einfach den Griff, setzen Sie die Klinge an, schneiden Sie mit Freude durch Ihr Schnittgut und fertig. Die Klinge gleitet selbsttätig in das Gehäuse zurück, sobald sie das Schnittgut verlässt - auch wenn Sie den Griff weiterhin festhalten.

### Mit einer Hand alles im Griff

Das vollautomatische Klinsenrückzugsystem macht das Schneiden mit dem CUTX DETECT AUTOMATIC CUT X8060 zum Kinderspiel. Dank der schnellen Schnitte können mühelos selbst dicke Materialien durchtrennt werden. Das Messer ist für kleine und große Hände gleichermaßen geeignet und ermöglicht es, mit wenig Kraftaufwand viel zu erreichen. Es eignet sich besonders gut für schwere Schneidanforderungen, bei denen andere Messer an ihre Grenzen stoßen. Der einfache Klinsenwechsel sorgt dafür, dass das Messer immer einsatzbereit ist und keine kostbare Zeit verloren geht.

### Highlights

- vollautomatischer Klinsenrückzug
- das komfortabelste Sicherheitsmesser
- für schwere Schneidarbeiten
- einfacher Klinsenwechsel
- für längeres, ermüdungsfreies Arbeiten

### Nachhaltig

Wir von CUTX sind stolz darauf, unseren Beitrag zu leisten. Alle Sicherheitsmesser unseres grauen Standardsortiments werden zu 95% aus wiederverwertetem Kunststoff hergestellt. Durch den Einsatz erneuerbarer Energien und kurze Transportwege zu unseren Partnern vor Ort garantieren wir die Schonung wertvoller Ressourcen.

Unsere Sicherheitsmesser wurden so entwickelt, dass sie bereits optimal auf den Recyclingprozess vorbereitet sind. Bewusst haben wir die Vielfalt der eingesetzten Rohstoffe minimiert und auf Zwei-Komponenten-Kunststoffe gänzlich verzichtet. Dies ermöglicht eine saubere Trennung der Materialien, die wieder in die Produktion neuer Kunststoffe einfließen können.

Auch Sie können Teil dieser nachhaltigen Initiative werden. Senden Sie ausgediente CUTX-Sicherheitsmesser an uns zurück und wir führen sie einer fachgerechten Wiederverwertung zu.

### Bedruckung und Sonderfarben möglich

Unsere Artikel gibt es auch in Ihren Wunschfarben. Außerdem lassen sie sich bedrucken, so dass Sie hier einen ausgezeichneten und individuellen Werbeträger haben, den Ihre Kunden sicherlich immer wieder gerne zur Hand nehmen werden.

### Extrem einfach und sicher

Griff drücken, Klinge kommt heraus, ansetzen, schneiden. Der vollautomatische Klinsenrückzug sorgt dafür, dass die Klinge selbstständig in das Gehäuse zurückgleitet, sobald das Schnittgut verlassen wird. Selbst, wenn sie den Griff weiterhin festhalten!



Folie



Pappe



Umreifungsband



Klebeband



Papier

### Sicherheitszertifikat

GS-Zertifikat: Nr. 187282 - 7851 - 13737 - 2023  
 Ausstellungsdatum: 19.10.2023  
 gilt für: Art. 3010163



### Maße & Details

Gewicht Messer: 72 g  
 Maße Messer (L x B x H): 150 x 63 x 19 mm  
 Schnitttiefe: 18 mm  
 Basismaterial: Kunststoff  
 Sicherheitsklasse: MIDI  
 vollautomatischer Klinsenrückzug

**Variante:** Art. 3010163, detekt blau  
 GTIN: 4251946400393

Verpackungseinheit: Einzelverpackung  
 Maße Einzelkarton (L x B x H): 156 x 55 x 21 mm  
 Gewicht Verpackungseinheit: 82 g

**Variante:** Art. 3010217, detekt blau  
 GTIN: 4251946400706

Verpackungseinheit: 20er Karton  
 Maße Umkarton (L x B x H): 227 x 165 x 115 mm  
 Gewicht Verpackungseinheit: 1709 g

### Weitere Varianten:

Art. 3010162, grau-schwarz (Einzelverpackung)  
 Art. 3010210, grau-schwarz (20er Karton)  
 weitere Farben auf Anfrage möglich

### Anwendungsbereich

Schneiden von:  
 Folie, Pappe, Umreifungsband, Klebeband, Papier.  
 Cutter eignet sich für Rechts- und Linkshänder.

# Technische Information


Sicherheitsmesser  
CUTX DETECT AUTOMATIC CUT X8060




## Klingenwechsel

**Vorsicht beim Klingenwechsel. Verletzungsgefahr!**


Zum Klingenwechsel drücken Sie den Griff und halten ihn weiterhin fest. Schieben Sie den oberen Schieber ganz nach vorne. Fassen Sie nun die Klinge vorsichtig zwischen Daumen und Zeigefinger und ziehen sie nach vorne aus dem Gehäuse. Jetzt können Sie die Klinge vorsichtig wenden oder austauschen. Legen Sie die Klinge wieder ein, indem Sie sie bis zum Widerstand in die Klingenaufnahme schieben. Danach können Sie den Schieber wieder auf die Mittelposition stellen. Fertig.




Griff drücken, Schieber ganz nach vorne bringen.




Die Klinge nach vorne ziehen. Klinge drehen oder austauschen. Klingentyp: H10002 oder vergleichbare Klingen mit gleichen Abmessungen.



Klinge in den Klingenhalter schieben.



Schieber wieder in die mittlere Position bringen. Die Klinge wird automatisch arretiert und gesichert.




Schieber in der hinteren Position sichert den Griff gegen unabsichtliches Auslösen der Klinge.




siehe auch Sicherheitshinweise

## Sichere Handhabung


Griff drücken und festhalten, ansetzen und schneiden. Der vollautomatische Klingentrückzug sorgt dafür, dass die Klinge selbstständig in das Gehäuse zurückgleitet, sobald das Schnittgut verlassen wird.



Schieber in der Mitte positionieren, Griff drücken und festhalten. Klinge ansetzen, schneiden.



Nach Ende des Schnittes springt der Klingenhalter vollautomatisch in die Endlage zurück.



Griff loslassen.

## Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, damit sie unsere Schneidwerkzeuge lange und sicher nutzen können.

Das Produkt ist nur für manuelle Schneidarbeiten zugelassen und darf nicht auf zweckentfremdende Weise genutzt werden. Hierbei ist auf die korrekte Handhabung und den richtigen Einsatz zu achten.

Vermeidung von Verletzungen: Bitte nutzen Sie nur einwandfreie Schneidwerkzeuge mit scharfer und unbeschädigter Klinge. Im Umgang mit dem Produkt sollten Sie Vorsicht walten lassen. Daher machen Sie sich vorher unbedingt mit der Bedienung und Funktionsweise vertraut. Die scharfe Klinge kann zu erheblichen Schnittverletzungen führen. Daher niemals in die Klinge greifen, die zweite Hand nicht auf dem Schneidweg des Messers platzieren und immer am Körper vorbei schneiden. Stumpf gewordene Klingen rechtzeitig tauschen und fachgerecht entsorgen.

Sichern Sie das Messer, um Verletzungen zu vermeiden und bewahren das Messer an einem sicheren Ort auf.

Halten Sie das CUTX-Sicherheitsmesser sauber und setzen Sie es nicht unnötig Staub, Schmutz und Feuchtigkeit aus, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

**Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.**

**Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!**

**Dieses Produkt gehört nicht in Kinderhände!**